

**Objet : Pose de qualité**

**NOM :** .....

CONSIGNES	OUI	NON	REMARQUES
<u><b>Départ</b></u>			
<b>1. Tenue :</b> Pantalon, Tee-shirt HARY-G, chaussures de sécurité, EPI Obligatoire : Lunettes, Gants, Casque, Masque	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2. Outillage :</b> Liste des outils, bâche de protection propre, bac de récupération et seau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3. Produit à poser :</b> - Contrôler si le produit remis par le fournisseur correspond à la commande du client - Contrôler la compatibilité entre le diffuseur et le moteur en vérifiant les références	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u><b>Arrivée chez le client</b></u>			
<b>1.</b> Présenter le bon de travaux et le laisser sur la table du salon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.</b> Se diriger dans la pièce à climatiser et confirmer l'emplacement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.</b> Si questions, appeler Lucas, Cédric ou Hary	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u><b>Pose à l'intérieur</b></u>			
<b>1.</b> Déballer le climatiseur dans la pièce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.</b> Utiliser le carton pour protéger le sol et autres surfaces avec la bâche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.</b> Poser la plaque du diffuseur en respectant les dimensions de 15 cm au dessus et sur le côté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4.</b> Percer le trou vers l'extérieur en utilisant l'aspirateur et la pelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.</b> Arrêter tout et nettoyer les gravats et salissures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>6.</b> Fixer le diffuseur en vérifiant l'évacuation, le porte-télécommande à côté et coller l'étiquette	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u><b>Pose à l'extérieur</b></u>			
<b>1.</b> Poser les équerres avec le niveau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.</b> Poser le moteur sur les silents blocs et les équerres	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.</b> Fixer l'évacuation sous le moteur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4.</b> Relier le moteur au diffuseur en faisant les collerettes correctement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.</b> Faire le vide pendant 45 minutes minimum et vérifier si le vide tient	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<u><b>Avant le départ : pendant que la clim est en fonctionnement</b></u>			
<b>1.</b> Repérer la clim au tableau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>2.</b> Laisser propre le chantier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>3.</b> Prendre 10 min pour faire la réception en remplissant le bon et faire signer au client	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>4.</b> Prendre le règlement et remettre la télécommande et expliquer le fonctionnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>5.</b> Avant de partir : contrôler que les trous sont bien bouchés et que l'évacuation fonctionne bien, puis éteindre la clim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

*Signature du Poseur qui s'engage à respecter ces consignes*

*Signature de la Responsable Qualité*

Le .....